

EN

## Using the Remote

<b>Use the remote to control your compatible media players.</b>	
<b>Play music</b>	Click the center button once
<b>Pause music</b>	Click the center button once.
<b>Change volume</b>	Click the volume up (+) or volume down (-) button to increase or decrease the volume.
<b>Go to next track</b>	Double-click the center button.
<b>Go to previous track</b>	Triple-click the center button.
<b>Restart current track</b>	Triple-click after 6 seconds.
<b>Fast-forward</b>	Double-click and hold the center button.
<b>Send/End Call</b>	Click the center button once.

For more information about compatible models go to: [www.shure.com](http://www.shure.com)

FR

## Utilisation de la télécommande

<b>Utiliser la télécommande pour commander les lecteurs multimédia compatibles.</b>	
<b>Lecture de musique</b>	Cliquer une fois sur le bouton central
<b>Pause de musique</b>	Cliquer une fois sur le bouton central.
<b>Changement de volume</b>	Cliquer sur le bouton d'augmentation de volume (+) ou de baisse de volume (-) pour augmenter ou diminuer le volume. Cliquer sans relâcher pour changer rapidement le volume.
<b>Piste suivante</b>	Cliquer deux fois sur le bouton central.
<b>Piste précédente</b>	Cliquer trois fois sur le bouton central.
<b>Reprise de piste actuelle</b>	Cliquer trois fois au bout de 6 secondes.
<b>Avance rapide</b>	Cliquer deux fois et maintenir le bouton central enfoncé
<b>Envoi / Fin d'appel</b>	Cliquer une fois sur le bouton central

Pour de plus amples renseignements sur les modèles compatibles, visiter : [www.shure.com](http://www.shure.com)

ES

## Uso del control remoto

<b>Utilice el control remoto para controlar reproductores de sonido compatibles.</b>	
<b>Reproducir música</b>	Pulse el botón central una vez
<b>Pausar la reproducción de música</b>	Pulse el botón central una vez.
<b>Cambiar el volumen</b>	Pulse el botón de aumentar (+) o de reducir (-) el volumen para la función correspondiente. Manténgalo pulsado para cambiar el volumen rápidamente.
<b>Avanzar a canción siguiente</b>	Pulse el botón central dos veces.
<b>Volver a canción anterior</b>	Pulse el botón central tres veces.
<b>Reiniciar canción actual</b>	Pulse tres veces luego de transcurridos 6 segundos.
<b>Avanzar rápidamente</b>	Pulse el botón central dos veces y manténgalo pulsado.
<b>Enviar/terminar llamada</b>	Pulse el botón central una vez

Para más información sobre modelos compatibles, acuda a: [www.shure.com](http://www.shure.com)

DE

## Verwendung der Fernsteuerung

<b>Die Fernsteuerung zur Bedienung kompatibler Medienwiedergabegeräte verwenden.</b>	
<b>Musik abspielen</b>	Mittlere Taste einmal anklicken.
<b>Musik pausieren</b>	Mittlere Taste einmal anklicken.
<b>Lautstärke ändern</b>	Lauter (+)- oder Leiser (-)-Taste anklicken, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern. Anklicken und festhalten, um die Lautstärke schnell zu ändern.
<b>Weiter mit der nächsten Spur</b>	Mittlere Taste doppelklicken.
<b>Zurück zur vorherigen Spur</b>	Mittlere Taste dreimal klicken.
<b>Aktuelle Spur erneut starten</b>	Nach 6 Sekunden dreimal klicken.
<b>Schnellvorlauf</b>	Mittlere Taste doppelklicken und festhalten.
<b>Senden/Anruf beenden</b>	Mittlere Taste einmal anklicken.

Weitere Informationen über kompatible Modelle sind auf unserer Website zu finden: [www.shure.com](http://www.shure.com)

IT

## Uso del telecomando

<b>Usate il telecomando per agire sul vostro lettore multimediale.</b>	
<b>Ascolto della musica</b>	Fate un clic sul pulsante centrale.
<b>Pausa della musica</b>	Fate un clic sul pulsante centrale.
<b>Regolazione del volume</b>	Fate clic sul pulsante di aumento del volume (+) o riduzione del volume (-) per aumentare o ridurre il volume. Fate clic sul pulsante e mantenete premuto per modificare rapidamente il volume.
<b>Passaggio alla traccia successiva</b>	Fate doppio clic sul pulsante centrale.
<b>Passaggio alla traccia precedente</b>	Fate triplo clic sul pulsante centrale.
<b>Riavvio della traccia in ascolto</b>	Fate triplo clic dopo 6 secondi.
<b>Avanzamento veloce</b>	Fate doppio clic sul pulsante centrale e mantenete premuto.
<b>Invio/Fine chiamata</b>	Fate un clic sul pulsante centrale.

Per ulteriori informazioni sui modelli compatibili, visitate il sito [www.shure.com](http://www.shure.com)

CERTIFICATION

Eligible to bear CE Marking. Conforms to EMC Directive 2004/108/EC. Meets applicable tests and performance criteria in European Standard EN55103 (1996) parts 1 and 2, for residential (E1) and light industrial (E2) environments. The Declaration of Conformity can be obtained from the address below.

## HOMOLOGATION

Autorisé à porter la marque CE. Conforme à la directive CEM 2004/108/CE. Conforme aux critères applicables de test et de performances de la norme européenne EN55103 (1996) parties 1 et 2 pour les environnements résidentiels (E1) et d'industrie légère (E2). La déclaration de conformité peut être obtenue de l'adresse ci-dessous.

## ZERTIFIZIERUNG

Zur CE-Kennzeichnung berechtigt. Entspricht der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG. Erfüllt die Prüfungs- und Leistungskriterien der europäischen Norm EN 55103 (1996) Teil 1 und 2 für Wohngebiete (E1) und Leichtindustrieregionen (E2). Die Konformitätserklärung ist über die unten stehende Adresse erhältlich.

## CERTIFICACIONES

Califica para llevar la marca CE. Cumple con la directiva de EMC 2004/108/EC. Se ajusta a los criterios correspondientes de verificación y funcionamiento establecidos en la norma europea EN55103 (1996), partes 1 y 2, para zonas residenciales (E1) y zonas de industria ligera (E2). La declaración de conformidad se puede obtener de la siguiente dirección:

## OMOLOGAZIONI

Contrassegnabile con il marchio CE. Conforme alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE. Soddisfa i criteri di prestazione e le verifiche pertinenti specificati nella norma europea EN55103 (1996) parti 1 e 2 relativa ad ambienti domestici (E1) e industriali leggeri (E2). La dichiarazione di conformità può essere ottenuta dall'indirizzo riportato di seguito.

Shure Europe GmbH  
Authorized European representative:  
Shure Europe GmbH

Headquarters Europe, Middle East & Africa  
Department: EMEA Approval  
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12,  
75031 Eppingen, Germany  
Phone: +49-72 62-92 49 0  
Fax: +49-72 62-92 49 11 4  
Email: [EMEAsupport@shure.de](mailto:EMEAsupport@shure.de)



Length Longueur Largo Länge Lunghezza	Weight Poids Peso Gewicht Peso	Connector Connecteur Conector Steckverbinder Connettore
145 cm (57")	31 g (1.1oz)	3.5mm

- \*Tested with Shure SE model earphones
- \*Testé avec écouteurs Shure modèle SE
- \*Probado con auriculares Shure modelo SE
- \*Mit Shure Ohrhörermodell SE geprüft
- \*Collaudato con auricolari Shure modello SE


For information about earphone accessories and other Shure products visit: [www.shure.com](http://www.shure.com)

Pour de plus amples renseignements sur les accessoires pour écouteurs et autres produits Shure, visiter : [www.shure.com](http://www.shure.com)

Para más información en cuanto a accesorios para auriculares y otros productos Shure, visite: [www.shure.com](http://www.shure.com)

Informationen über Ohrhörerzubehör und andere Shure Produkte sind im Internet zu finden: [www.shure.com](http://www.shure.com)

Pour de plus amples renseignements sur les accessoires pour écouteurs et autres produits Shure, visiter : [www.shure.com](http://www.shure.com)



"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

SHURE Asia Limited,  
Phone: 852-2893-4290  
Fax: 852-2893-4055

Asia, Pacific:  
Shure Europe GmbH,  
Phone: 49-7262-92490  
Fax: 49-7262-9249114

Europe, Middle East, Africa:  
Shure Europe GmbH,  
Phone: 49-7262-92490  
Fax: 49-7262-9249114

U.S. Fax: 847-600-1212  
Intl Fax: 847-600-6446

U.S. Phone: 847-600-2000  
6071 4-4608, U.S.A.

America, Caribbean:  
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL

United States, Canada, Latin  
America:  
shure.com

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>



Earphone Accessory Cable  
With Remote + Mic



©2011 Shure Incorporated  
27B14353 Rev. 1

Printed China